

Návod k programovaniu diaľkového ovládača SENIOR EM190/EM190

1. Vložte do diaľkového ovládača batérie 2× AAA.
2. Diaľkový ovládač je naprogramovaný pre ovládanie set-top boxu EM190/EM190S.
3. Diaľkový ovládač obsahuje dve programovateľné tlačidlá označené ako TV a STB, ktorým je možné priradiť ľubovoľnú funkciu pre ovládanie iného zariadenia. Najvhodnejšia funkcia pre priradenie pre tieto tlačidlá sú:



Zapnutie/Vypnutie TV



Prepnutie vstupu AV



Programovacie tlačidlo

4. Programovanie spustíte stlačením a podržaním tlačidla tak dlho, pokiaľ červená LED dióda nezvýši svoj jas. Týmto je diaľkový ovládač pripravený k programovaniu tlačidiel.
5. Uvoľníte programovacie tlačidlo a LED dióda zostane trvalo svietiť. Teraz stlačte a uvoľníte tlačidlo, ktoré chcete naprogramovať (TV alebo STB) a LED dióda začne opakovane pomaly blikať.
6. Namierte pôvodný diaľkový ovládač od televízie na vysielaciu IR diódu vo vzdialenosti 1–4 cm a opakovane stlačte požadované tlačidlo, ktorého funkciu chcete priradiť pod tlačidlo (TV alebo STB) kým LED dióda 2× rýchlo neblinkne.



1—4 cm



7. Stlačte druhé tlačidlo (TV alebo STB) a postup opakujte.
8. Týmto je programovanie funkcie pod tlačidlo dokončené.