

Информация за безопасност - Прочетете внимателно ръководството за потребителя, преди да използвате продукта. - Никога не насочвайте лазера към хора или животни. - Никога не гледайте директно в лазера, той може да увреди очите ви. - Не излагайте продукта на пряка слънчева светлина, екстремен студ и влажност или резки температурни промени. Това ще намали точността на сканиране. - Не поставяйте продукта на места, предразположени към вибрации и удари - те могат да причинят повреда. - Не излагайте продукта на прекомерно налягане, удар, прах, висока температура или влажност - те могат да причинят неправилно функциониране на продукта, намаляване на енергийния живот, повреда на батерията и деформация на пластмасовите части. - Не излагайте продукта на дъжд или влага, капеща или пръскаща вода. - Не поставяйте върху продукта източници на откит пламък, като запалена свещ и т.н. - Не поставяйте продукта на места, където няма достатъчен въздушен поток. - Не извършвайте намеса във вътрешните електрически вериги на продукта - може да повредите продукта и автоматично да загубите гаранцията. Продуктът трябва да се ремонтира само от квалифициран специалист. - Използвайте леко навлажнена мека кърпа, за да почистите устройството и лазерната леща. Не използвайте разтворители или почистващи препарати - те могат да надраскат пластмасовите части и да наручат електрическите вериги. - Не докосвайте лещите в горната част на устройството с пръсти. - Не потапяйте продукта във вода или други течности. - Ако продуктът е повреден или дефектен, не извършвайте никакви ремонти сами. Отнесете го за ремонт в магазина, в който сте го закупили. - Не хвърляйте батерии в огъня, не ги разглобявайте и не ги свързвайте накъсо. - Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Погълщането може да доведе до химическо отравяне, перфорация на меките тъкани и смърт. Тежко отравяне може да настъпи в рамките на два часа от неприятностите. Потърсете незабавно медицинска помощ. - Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца), чиято физическа, сестивна или умствена неспособност или липса на опит и познания им пречат да използват уреда безопасно, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани за използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.

Bezpečnostní informace - Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. - Nikdy nemířte laserem na lidi nebo zvířata. - Nikdy se nedívajte přímo do laseru, mohlo by dojít k poškození očí. - Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, extrémnímu chladu a vlhkosti nebo náhlým změnám teploty. Snížíte tím přesnost skenování. - Neumisťujte výrobek na místa náchylná k vibracím a otřesům - mohou způsobit jeho poškození. - Nevystavujte výrobek nadměrnému tlaku, nárazům, prachu, vysoké teplotě nebo vlhkosti - mohou způsobit nesprávnou funkci výrobku, zkrácení životnosti, poškození baterie a deformaci plastových částí. - Nevystavujte výrobek dešti nebo vlhkosti, kapající nebo stříkající vodě. - Nepokládejte na výrobek žádné zdroje otevřeného ohně, jako je zapálená svíčka apod. - Neumisťujte výrobek na místa, kde není dostatečné proudění vzduchu. - Nezasahujte do vnitřních elektrických obvodů výrobku - můžete výrobek poškodit a automaticky ztratit záruku. Výrobek by měl opravovat pouze kvalifikovaný odborník. - K čištění zařízení a laserové čočky používejte mírně navlhčený měkký hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí prostředky - mohly by poškrábat plastové části a narušit elektrické obvody. - Nedotýkejte se prsty čoček na horní straně přístroje. - Výrobek neponořujte do vody ani jiných tekutin. - Pokud je výrobek poškozený nebo vadný, neprovádějte žádné opravy sami. Odneste jej k opravě do prodejny, kde jste jej zakoupili. - Nevazujte baterie do ohně, nerozebírejte je a nezkratujte. - Uchovávejte mimo dosah dětí. Spolknutí může vést k otravě chemikáliemi, perforaci měkkých tkání a smrti. Těžká otrava může nastat do dvou hodin od vzniku potíží. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. - Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí), kterým jejich fyzická, smyslová nebo duševní neschopnost nebo nedostatek zkušeností a znalostí brání v bezpečném používání spotřebiče, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.

Sicherheitshinweise - Lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. - Richten Sie den Laser niemals auf Menschen oder Tiere. - Schauen Sie niemals direkt in den Laser, er kann Ihre Augen schädigen. - Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht, extremer Kälte und Feuchtigkeit oder plötzlichen Temperaturschwankungen aus. Dadurch wird die Abtastgenauigkeit beeinträchtigt. - Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es Vibratoren und Stößen ausgesetzt ist - dies kann zu Schäden führen. - Setzen Sie das Gerät nicht übermäßigem Druck, Stößen, Staub, hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus - dies kann zu Fehlfunktionen des Geräts, verkürzter Lebensdauer, Beschädigung des Akkus und Verformung von Kunststoffteilen führen. - Setzen Sie das Produkt nicht Regen oder Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser aus. - Stellen Sie keine offenen Flammen, wie z. B. brennende Kerzen usw., auf das Gerät - Stellen Sie das Gerät nicht an Orten mit unzureichender Luftzirkulation auf. - Stellen Sie das Gerät nicht an Orten mit unzureichender Luftzirkulation auf. - Nehmen Sie keine Eingriffe in die internen elektrischen Schaltkreise des Geräts vor - Sie könnten das Gerät beschädigen und die Garantie erlischt automatisch. Das Gerät sollte nur von einem qualifizierten Fachmann repariert werden. - Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts und der Laserlinse ein leicht angefeuchtetes weiches Tuch. Verwenden Sie keine Lösungs- oder Reinigungsmittel - sie könnten Kunststoffteile zerkratzen und elektrische Schaltkreise unterbrechen. - Berühren Sie die Linsen auf der Oberseite des Geräts nicht mit den Fingern. - Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. - Wenn das Gerät beschädigt oder defekt ist, nehmen Sie keine eigenen Reparaturen vor. Bringen Sie es zur Reparatur zu dem Geschäft, in dem Sie es gekauft haben. - Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer, zerlegen Sie sie nicht und schließen Sie sie nicht kurz. - Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Verschlucken kann zu chemischen Vergiftungen, Weichteilperforation und Tod führen. Schwere Vergiftungen können innerhalb von zwei Stunden nach der Störung auftreten. Sofortige ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. - Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) benutzt zu werden, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Sikkerhedsinformation - Læs brugervejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. - Ret aldrig laseren mod mennesker eller dyr. - Kig aldrig direkte ind i laseren, det kan skade dine øjne. - Udsæt ikke produktet for direkte sollys, ekstrem kulde og fugtighed eller pludselige temperaturændringer. Dette vil reducere scanningsnøjagtigheden. - Placer ikke produktet i områder, der er utsat for vibrationer og stød - de kan forårsage skade. - Udsæt ikke produktet for stort tryk, stød, støv, høj temperatur eller luftfugtighed - det kan medføre funktionsfejl i produktet, reduceret levetid, beskadigelse af batteriet og deformation af plastdele. - Udsæt ikke produktet for regn eller fugt, dryppende eller sprøjtende vand. - Anbring ikke kilder til åben ild, som f.eks. et tændt stearinlys, på produktet - Anbring ikke produktet på steder, hvor der ikke er tilstrækkelig luftgennemstrømning. - Der må ikke pilles ved produktets interne elektriske kredsløb - du kan beskadige produktet og automatisk annullere garantien. Produktet bør kun repareres af en kvalificeret fagmand. - Brug en let fugtet, blød klud til at rengøre enheden og laserlinsen. Brug ikke oplosningsmidler eller rengøringsmidler - de kan ridse plastdele og forstyrre elektriske kredsløb. - Rør ikke ved linserne på toppen af enheden med fingrene. - Nedstænk ikke produktet i vand eller andre væsker. - Hvis produktet er beskadiget eller defekt, må du ikke selv foretage reparationer. Indlever det til reparation i den butik, hvor du har købt det. - Batterierne må ikke kastes i ilden, skilles ad eller kortsluttes. - Opbevares utilgængeligt for børn. Indtagelse kan føre til kemisk forgiftning, perforering af blødt væv og død. Alvorlig forgiftning kan forekomme inden for to timer efter problemer. Søg omgående lægehjælp. - Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller manglende erfaring og viden forhindrer dem i at bruge apparatet sikkert, medmindre de er blevet overvåget eller instrueret i bruugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Ohutusalane teave - Enne toote kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit. - Ärge kunagi suunake laserit inimeste või loomade suunas. - Mitte kunagi vaadake otse laserisse, see võib kahjustada teie silmi. - Ärge pange toodet kokku otse päikesevalguse, äärmusliku külma ja niiskuse ega järskude temperatuurimutustega. See vähendab skannimise täpsust. - Ärge asetage toodet vibratsiooni ja löökide suhtes vastuvõtlukesse kohtadesse - need võivad pöhjustada kahjustusi. - Ärge pange toodet kokku liigse rõhu, löökide, tolmu, kõrge temperatuuri või niiskusega - need võivad pöhjustada toote talitlushäireid, lühenedud tööiga,aku kahjustumist ja plastosade deformeerumist. - Ärge pange toodet kokku vihma või niiskuse, tilkuvate või pritsivate veekogudega. - Ärge asetage tootele ühtegi lahtise leegi allikat, näiteks pölevat künalt vms - Ärge asetage toodet kohtadesse, kus on ebapiisav õhuvool. - Ärge manipuleerge toote sisemisi vooluahelaid - võite kahjustada toodet ja tühistada automaatselt garantii. Toodet tohib parandada ainult kvalifitseeritud spetsialist. - Kasutage seadme ja laserläätsse puhastamiseks kergelt niiutatud pehmet lappi. Ärge kasutage lahuseteid ega puhastusvahendeid - need võivad kriimustada plastosasi ja häirida vooluahelaid. - Ärge puudutage sõrmedega seadme peal olevaid läätse. - Ärge kastke seadet vette või muudesse vedelikesse. - Kui toode on kahjustatud või defektne, ärge tehke ise mingeid parandusi. Viige see remondiks kauplusesse, kust te selle ostsite. - Ärge visake patareisid tulle, ärge võtke neid lahti ega lühistage. - Hoidke seade lastele kättesaamatus kohas. Allaneelamine võib pöhjustada keemilist mürgistust, pehmeme kudedede perforatsiooni ja surma. Raske mürgistus võib tekkida kahe tunni jooksul pärast häireid. Pöörduge viivitamatult arsti poolle. - See seade ei ole möeldud kasutamiseks isikutele (sh lastele), kellele füüsiline, sensoorne või vaimne puudulikkus või kogemuste ja teadmiste puudumine takistab neil seadet ohutult kasutada, kui nende ohutuse eest vastutav isik ei ole neid seadme kkasutamisel juhendanud või juhendanud. Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.

Información de seguridad - Lea atentamente el manual del usuario antes de utilizar el producto. - Nunca apunte con el láser a personas o animales. - Nunca mire directamente al láser, puede dañar sus ojos. - No exponga el producto a la luz solar directa, al frío y la humedad extremos ni a cambios bruscos de temperatura. Esto reducirá la precisión del escaneado. - No coloque el producto en zonas propensas a vibraciones y golpes, ya que podrían causar daños. - No exponga el producto a una presión excesiva, golpes, polvo, altas temperaturas o humedad, ya que pueden provocar un mal funcionamiento del producto, reducir la vida útil de la energía, dañar la batería y deformar las piezas de plástico. - No exponga el producto a la lluvia ni a la humedad, ni a goteos o salpicaduras de agua. - No coloque sobre el producto ninguna fuente de llama abierta, como una vela encendida, etc. - No coloque el producto en lugares donde no haya suficiente circulación de aire. - No manipule los circuitos eléctricos internos del producto - podría dañar el producto y anular automáticamente la garantía. El producto sólo debe ser reparado por un profesional cualificado. - Utilice un paño suave ligeramente humedecido para limpiar el aparato y la lente láser. No utilice disolventes ni productos de limpieza, ya que podrían rayar las piezas de plástico y alterar los circuitos eléctricos. - No toque con los dedos las lentes de la parte superior del aparato. - No sumerja el producto en agua u otros líquidos. - Si el producto está dañado o defectuoso, no lo repare usted mismo. Llévelo a la tienda donde lo compró para que lo reparen. - No arroje las pilas al fuego, ni las desmonte o cortocircuite. - Manténgalas fuera del alcance de los niños. La ingestión puede provocar intoxicación química, perforación de tejidos blandos y muerte. Puede producirse una intoxicación grave en las dos horas siguientes al problema. Acuda inmediatamente al médico. - Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) cuya incapacidad física, sensorial o mental, o cuya falta de experiencia y conocimientos les impida utilizar el aparato de forma segura, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas en el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.

Turvallisuustiedot - Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. - Älä koskaan suuntaa laseria ihmisiä tai eläimiä kohti. - Älä koskaan katso suoraan laseriin, se voi vahingoittaa silmiäsi. - Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle, äärimmäiselle kylmyydlle ja kosteudelle tai äkillisille lämpötilanmuutoksille. Tämä heikentää skannaustarkkuutta. - Älä sijoita tuotetta tärinälle ja iskuille alttiisiin tiloihin - ne voivat aiheuttaa vahinkoa. - Älä altista tuotetta liialliselle paineelle, iskuille, pölylle, korkealle lämpötilalle tai kosteudelle - ne voivat aiheuttaa tuotteen toimintahäiriötä, lyhentää energian käyttöikää, vahingoittaa akkuja muoviosien muodonmuutoksia. - Älä altista tuotetta sateelle tai kosteudelle, tippuvallalle tai roiskuvalle vedelle. - Älä aseta tuotteen pääle mitään avotulen lähteitä, kuten palavaa kynttilää tms. - Älä aseta tuotetta paikkoihin, joissa ei ole riittävä ilmavirtaa. - Älä peukaloit tuotteen sisäisiä sähköpiirejä - saatat vahingoittaa tuotetta ja mitätöidä automaattisesti takuun. Tuotteen saa korjata vain pätevä ammattilainen. - Käytä laitteen ja laserin linssin puhdistamiseen hieman kostutettua pehmeää linnaa. Älä käytä liuottimia tai puhdistusaineita - ne voivat naarmuttaa muoviosia ja häirittää sähköpiirejä. - Älä koske laitteen ylösassa oleviin linsseihin sormilla. - Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin. - Jos tuote on vaurioitunut tai viallinen, älä tee korjausia itse. Vie se korjattavaksi liikkeseen, josta ostit sen. - Älä heitä paristoja tuleen, pura tai oikosulje. - Säilytä lasten ulottumattomissa. Niileminen voi johtaa kemialliseen myrkkytykseen, pehmytkudosten puhkeamiseen ja kuolemaan. Vakava myrkky voi tapahtua kahden tunnin kuluessa ongelmasta. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. - Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden fyysinen, aistillisinen tai henkinen kyvyttömyys tai kokemuksen ja tietojen puute estää heitä käytämästä laitetta turvallisesti, ellei heidän turvallisuudestaan vaastaava henkilö ole valvonut tai opastanut heitä laitteen käytössä. Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.





NL

Veiligheidsinformatie - Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. - Richt de laser nooit op mensen of dieren. -Kijk nooit direct in de laser, dit kan uw ogen beschadigen. - Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, extreme kou en vochtigheid of plotselinge temperatuurschommelingen. Dit vermindert de nauwkeurigheid van het scannen. - Plaats het product niet op plaatsen die gevoelig zijn voor trillingen en schokken - deze kunnen schade veroorzaken. - Stel het product niet bloot aan overmatige druk, schokken, stof, hoge temperaturen of vochtigheid - dit kan leiden tot defecten aan het product, een kortere levensduur, schade aan de batterij en vervorming van plastic onderdelen. - Stel het product niet bloot aan regen of vocht, druipend of spattend water. - Plaats het product niet op plaatsen met onvoldoende luchtstroom. - Knoei niet met de interne elektrische circuits van het product - u kunt het product beschadigen en de garantie vervalt automatisch. Het product mag alleen worden gerepareerd door een gekwalificeerde professional. - Gebruik een licht bevochtigde Zachte doek om het apparaat en de laserlens schoon te maken. Gebruik geen oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen - deze kunnen krassen maken op plastic onderdelen en elektrische circuits verstoren. - Raak de lenzen aan de bovenkant van het apparaat niet met uw vingers aan. - Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen. - Als het product beschadigd of defect is, mag u het niet zelf repareren. Breng het voor reparatie naar de winkel waar u het hebt gekocht. - Batterijen niet in het vuur gooien, demonteren of kortsleutelen. - Buiten het bereik van kinderen houden. Inslijken kan leiden tot chemische vergiftiging, perforatie van weke delen en de dood. Ernstige vergiftiging kan optreden binnen twee uur na problemen. Zoek onmiddellijk medische hulp. - Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) die door hun lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke ongeschiktheid of gebrek aan eervaring en kennis het apparaat niet veilig kunnen gebruiken, tenzij ze onder toezicht staan van of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

PL

Informacje dotyczące bezpieczeństwa - Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. - Nigdy nie kieruj lasera w stronę ludzi lub zwierząt. -Nigdy nie patrz bezpośrednio w laser, ponieważ może to spowodować uszkodzenie oczu. - Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednią działanie promieni słonecznych, ekstremalnego zimna i wilgości ani nagłych zmian temperatury. Spowoduje to zmniejszenie dokładności skanowania. - Nie należy umieszczać produktu w miejscach narażonych na wibracje i wstrząsy - może to spowodować jego uszkodzenie. - Nie należy narażać produktu na nadmierne ciśnienie, wstrząsy, kurz, wysoką temperaturę lub wilgotność - mogą one spowodować nieprawidłowe działanie produktu, skrócenie żywotności energii, uszkodzenie baterii i deformację plastikowych części. - Nie wystawiać produktu na działanie deszczu lub wilgoci, kapiącej lub pryskającej wody. - Nie umieszczać na produkcie źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece itp. - Nie umieszczać produktu w miejscach o niedostatecznym przepływie powietrza. - Nie manipulować przy wewnętrznych obwodach elektrycznych produktu - może to spowodować uszkodzenie produktu i automatyczną utratę gwarancji. Produkt powinien być naprawiany wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę. - Do czyszczenia urządzenia i soczewki lasera należy używać lekko zwiędzonej miękkiej śliczki. Nie używaj rozpuszczalników ani środków czyszczących - mogą one porysować plastikowe części i zakłócić obwody elektryczne. - Nie należy dotykać palcami soczewek znajdujących się w górnej części urządzenia. - Nie zanurzać produktu w wodzie lub innych płynach. - Jeśli produkt jest uszkodzony lub wadliwy, nie należy dokonywać żadnych napraw samodzielnie. Urządzenie należy oddać do naprawy w sklepie, w którym zostało zakupione. - Nie wrzucać baterii do ognia, nie demontować ani nie powodować zwarcia. - Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Połknięcie może prowadzić do zatrucia chemicznego, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Poważne zatrucie może wystąpić w ciągu dwóch godzin. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. - To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci), których fizyczna, sensoryczna lub umysłowa niezdolność lub brak doświadczenia i wiedzy uniemożliwia bezpieczne korzystanie z urządzenia, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci muszą być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

PT

Informações de segurança - Leia atentamente o manual do utilizador antes de utilizar o produto. - Nunca apontar o laser para pessoas ou animais. - Nunca olhe diretamente para o laser, pois pode danificar os seus olhos. - Não exponha o produto à luz solar direta, ao frio e humidade extremos ou a mudanças bruscas de temperatura. Isto reduzirá a precisão da leitura. - Não coloque o produto em áreas propensas a vibrações e choques - podem provocar danos. - Não exponha o produto a pressões excessivas, choques, poeiras, temperaturas elevadas ou humidade - podem provocar o mau funcionamento do produto, a redução da vida útil, danos na bateria e a deformação de peças de plástico. - Não exponha o produto à chuva ou humidade, nem a pingos ou salpicos de água. - Não coloque quaisquer fontes de chama aberta, como velas acesas, etc., sobre o produto - Não coloque o produto em locais onde o fluxo de ar seja insuficiente. - Não mexa nos circuitos eléctricos internos do produto - pode danificar o produto e anular automaticamente a garantia. O produto só deve ser reparado por um profissional qualificado. - Utilize um pano macio ligeiramente humedecido para limpar o dispositivo e a lente do laser. Não utilize solventes ou produtos de limpeza - estes podem riscar as peças de plástico e perturbar os circuitos eléctricos. - Não toque nas lentes na parte superior da unidade com os dedos. - Não mergulhe o produto em água ou outros líquidos. - Se o produto estiver danificado ou com defeito, não efectue qualquer reparação. Leve-o à loja onde o comprou para ser reparado. - Não deitar as pilhas ao fogo, não desmontar nem provocar curto-circuito. - Manter fora do alcance das crianças. A ingestão pode provocar envenenamento químico, perfuração dos tecidos moles e morte. O envenenamento grave pode ocorrer dentro de duas horas após o problema. Procurar assistência médica imediata. - Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cuja incapacidade física, sensorial ou mental ou falta de experiência e conhecimento possa impedir a utilização do aparelho em segurança, a menos que tenham sido supervisionadas ou instruídas na utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.



SK

Bezpečnostné informácie - Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie. - Nikdy nemierte laserom na ľudí alebo zvieratá. - Nikdy sa nepozerajte priamo do lasera, môže dôjsť k poškodeniu očí. - Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu, extrémnemu chladu a vlhkosti alebo náhlym zmenám teploty. Zníži sa tým presnosť skenovania. - Výrobok neumiestňujte na miesta náchylné na vibrácie a otasy - môžu spôsobiť poškodenie. - Nevystavujte výrobok nadmernému tlaku, nárazom, prachu, vysokej teplote alebo vlhkosti - môžu spôsobiť poruchu výrobku, skrátenie životnosti energie, poškodenie batérie a deformáciu plastových častí. - Nevystavujte výrobok dažďu alebo vlhkosti, kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. - Na výrobok neumiestňujte žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálenú sviečku a podobne - Výrobok neumiestňujte na miesta, kde nie je dostatočné prúdenie vzduchu. - Nezasahujte do vnútorných elektrických obvodov výrobku - môžete poškodiť výrobok a automaticky stratiť záruku. Výrobok by mal opravovať len kvalifikovaný odborník. - Na čistenie zariadenia a laserovej šošovky používajte mierne navlhčenú mäkkú handričku. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky - mohli by poškriabať plastové časti a narušiť elektrické obvody. - Nedotýkajte sa prstami šošoviek na hornej strane zariadenia. - Výrobok neponárajte do vody ani iných kvapalín. - Ak je výrobok poškodený alebo chybný, nevykonávajte žiadne opravy sami. Odneste ho na opravu do predajne, kde ste ho zakúpili. - Batérie nevhadzujte do ohňa, nerozoberajte ani neskratujte. - Uchovávajte mimo dosahu detí. Prehľnutie môže viesť k otrave chemikáliam, perforácii mäkkých tkanív a smrti. Ťažká otrava môže nastať do dvoch hodín od vzniku problémov. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. - Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť alebo nedostatok skúseností a znalostí bráni v bezpečnom používaní spotrebiča, pokiaľ neboli pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

Інформація про безпеку - Перед використанням виробу уважно прочитайте посібник користувача.

- Ніколи не спрямовуйте лазер на людей або тварин. - Ніколи не дивіться прямо в лазер, це може пошкодити ваші очі. - Не піддавайте пристрій впливу прямих сонячних променів, сильного холоду та вологості, а також різких перепадів температури. Це призведе до зниження точності сканування. - Не розміщуйте пристрій у місцях, схильних до вібрації та ударів - це може привести до його пошкодження. - Не піддавайте пристрій впливу надмірного тиску, ударів, пилу, високої температури або вологості - це може привести до неправильної роботи пристрою, скорочення часу автономної роботи, пошкодження акумулятора та деформації пластикових деталей. - Не піддавайте виріб впливу дощу або вологи, крапель і бризок води. - Не ставте на виріб джерела відкритого вогню, наприклад, запалену свічку тощо - Не розміщуйте виріб у місцях з недостатнім притоком повітря. - Не втручайтесь у внутрішні електричні схеми виробу - це може привести до пошкодження виробу та автоматичної втрати гарантії. Ремонт виробу повинен виконуватися тільки кваліфікованим фахівцем. - Для очищення пристрою та лазерної лінзи використовуйте злегка зволожену м'яку тканину. Не використовуйте розчинники або миючі засоби - вони можуть подряпнати пластикові деталі і порушити електричні ланцюги. - Не торкайтесь пальцями лінз у верхній частині пристрою. - Не занурюйте пристрій у воду або інші рідини. - Якщо виріб пошкоджений або несправний, не намагайтесь самостійно його відремонтувати. Віднесіть його в магазин, де ви його придбали, для ремонту. - Не кидайте батареї у вогонь, не розбирайте і не замикайте їх. - Зберігайте в недоступному для дітей місці. Проковтування може привести до хімічного отруєння, перфорації м'яких тканин і смерті. Сильне отруєння може виникнути протягом двох годин після нещасного випадку. Негайно зверніться за медичною допомогою. - Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей), чиї фізичні, сенсорні або розумові вади чи брак досвіду і знань нне дозволяють їм безпечно користуватися пристріjem, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструктаж з використання пристріja від особи, відповідальної за їхню безпеку. Діти повинні перебувати під наглядом, щоб переконатися, що вони не граються з пристріjem.

UA