

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GB | <p>Safety Instructions and Warnings • Read the user manual before using the device. • Follow the safety instructions provided in the manual. • First, carefully read the instruction manual. • Do not use the TV mount if it is damaged. • Do not use or store the TV mount in an environment with high dustiness or humidity. • Ensure that the weight of the television does not exceed the load capacity of the TV mount. • The manufacturer shall not be liable for any damage caused by installation, misuse, incorrect loading or accidental overloading. • The TV mount is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental disability or lack of experience and expertise prevents safe use, unless they are supervised or instructed in its use by a person responsible for their safety. • Children must not play with the TV mount.</p>                                                                                                                                                                                                                       |
| CZ | <p>Bezpečnostní pokyny a upozornění. • Před použitím zařízení prostudujte návod k použití. • Dbejte bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu. • Nejprve si pozorně přečtěte návod k obsluze. • Nepoužívejte držák TV, pokud došlo k poškození. • Nepoužívejte a neskladujte držák TV v prostředí s vysokou prašností nebo vlhkostí. • Ujistěte se, že hmotnost televizoru nepřekračuje nosnost držáku TV. • Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené instalací, špatným používáním, nesprávným zatížením nebo náhodným přetížením. • Tento držák TV není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. • Děti si nesmí s držákem TV hrát.</p>                                                                                                                                                                                                       |
| SK | <p>Bezpečnostne pokyny a upozornenia. • Pred používaním zariadenia si prečítajte návod na používanie. • Dodržiavajte bezpečnostne pokyny uvedené v tomto návode. • Najskor si pozorne prečítajte návod na navode. • Nepoužívajte držiak na televízor, ak je poškodený. • Nepoužívajte ani neskladujte TV držiak v prostredí s vysokou prašnosťou alebo vlhkosťou. • Uistite sa, že hmotnosť televízora neprekračuje nosnosť TV držiaka. • Vyrobcu nezodpoveda za žiadne škody spôsobené inštaláciou, nesprávnym používaním, nesprávnym zaťažením alebo náhodným preťažením. • Tento TV držiak nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslova alebo mentálna neschopnosť alebo nedostatok skúsenosti a znalosti bráni v bezpečnom používaní, ak nie sú pod dohľadom alebo neboli riadne poučené o používaní osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. • Deti sa nesmú s TV držiakom hrať.</p>                                                                                                                                                                                         |
| PL | <p>Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia • Przed użyciem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi. • Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji. • Najpierw należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. • Nie używać uchwytu do telewizora, jeśli jest uszkodzony. • Nie używać ani nie przechowywać uchwytu do telewizora w środowisku o wysokim poziomie zapylenia lub wilgotności. • Upewnij się, że waga telewizora nie przekracza nośności uchwytu do telewizora. • Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane montażem, niewłaściwym użytkowaniem, nieprawidłowym załadowaniem lub przypadkowym przeciążeniem. • Uchwyt do telewizora nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci), którym brak sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej albo brak doświadczenia i wiedzy uniemożliwia bezpieczne z niego korzystanie, o ile nie znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo bądź osoba ta nie udzieliła im instruktażu. • Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.</p> |
| HU | <p>Biztonsági előírások és figyelmeztetések • A berendezés használatát előtt tanulmányozza a használati útmutatót. • Mindig tartsa be a jelen kézikönyvben található biztonsági előírásokat. • Először figyelmesen olvassa el a használati utasítást. • Ne használja a TV-tartót, ha megsemmisült. • Ne használja és ne tárolja a TV-tartót poros vagy nedves környezetben. • Győződjön meg arról, hogy a televízió súlya nem haladja meg a TV-tartó teherbírását. • A gyártó nem vállal felelősséget a felszerelés, a helytelen használat, nem megfelelő terhelés vagy véletlen túlterhelés által okozott károkért. • A TV-tartót nem használhatják felügyelet vagy a biztonságukért felelős személyektől kapott megfelelő tájékoztatás nélkül korlátozott fizikai, érzelmi vagy értelmi képességű vagy tapasztalatlan személyek (beleértve a gyerekeket), akik nem képesek a kezelési biztonsági használatára. • Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a TV-tartóval.</p>                                                                                                                                    |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SI          | <p>Varnostna navodila in opozorila •Pred uporabo naprave preberite uporabniški priročnik. •Upoštevajte varnostna navodila iz priročnika. •Najprej skrbno preberite navodila za uporabo. •TV nosilca ne uporabljajte, če je poškodovan. •TV nosilca ne uporabljajte ali shranjujte v prostorih z veliko prahu ali povečano vlažnostjo. •Prepričajte se, da teža televizorja ne presega nosilnosti TV nosilca. •Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi nepravilne namestitve, neustrezne uporabe, nepravilne obremenitve ali nenamerne preobremenitve. •TV nosilec ni namenjen osebam (vključno z otroki), ki jim telesna, senzorična ali duševna motnja ali pomanjkanje izkušenj in znanja onemogoča varno uporabo, razen če jih pri uporabi nadzoruje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. •Otroci se ne smejo igrati z TV nosilec.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RS HR BA ME | <p>Sigurnosne upute i upozorenja •Pročitajte korisnički priručnik prije upotrebe uređaja. •Pridržavajte se sigurnosnih uputa navedenih u priručniku. •Prvo pažljivo pročitajte upute za uporabu. •Ne upotrebljavajte TV nosač ako je oštećen. •Ne koristite niti pohranjujte TV nosač u okruženju s visokom prašinom ili vlagom. •Pazite da težina televizora ne prelazi nosivost TV nosača. •Proizvođač neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu uzrokovanu instalacijom, zlouporabom, nepravilnim opterećenjem ili slučajnim preopterećenjem. •TV nosač nije namijenjen djeci ili osobama čija tjelesna, osjetilna ili mentalna onesposobljenost ili nedostatak iskustva i stručnosti sprječavaju sigurnu upotrebu, osim ako ih nadgleda osoba odgovorna za njihovu sigurnost. •Djeca je zabranjeno igranje s TV nosačem.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DE          | <p>Sicherheitsanweisungen und -hinweise •Lesen Sie vor dem Einsatz des Geräts die Gebrauchsanleitung. •Beachten Sie die in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitsanweisungen. •Lesen Sie zunächst die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. •Verwenden Sie die TV-Halterung nicht, wenn sie beschädigt ist. •Verwenden und lagern Sie die TV-Halterung nicht in Umgebungen mit hoher Staubbelastung oder hoher Luftfeuchtigkeit. •Vergewissern Sie sich, dass das Gewicht des Fernsehers die Tragfähigkeit der TV-Halterung nicht überschreitet. •Der Hersteller haftet nicht für Schaden, die durch Installation, unsachgemäßen Gebrauch, falsche Belastung oder zufällige Überlastung entstehen. •Diese TV-Wandhalterung ist nicht für die Verwendung durch Personen vorgesehen (Kinder eingeschlossen), die aufgrund verminderter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder aufgrund unzureichender Erfahrungen und Kenntnisse nicht dazu in der Lage sind, diese sicher zu verwenden, ausser sie haben von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person Anweisungen für deren Gebrauch erhalten oder werden von dieser beaufsichtigt. •Kinder dürfen nicht mit der TV-Halterung spielen.</p> |
| UA          | <p>Інструкції та застереження з техніки безпеки •Перед використанням пристрою прочитайте посібник з експлуатації. •Дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки, наведених у цьому посібнику. •Спочатку уважно прочитайте інструкцію з експлуатації. •Не використовуйте кронштейн для ТВ, якщо він пошкоджений. •Не використовуйте та не зберігайте кронштейн для ТВ у приміщеннях з високою запиленістю або вологістю. •Переконайтеся, що вага телевізора не перевищує вантажопідйомність кронштейна. •Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження, спричинені встановленням, неправильним використанням чи навантаженням або випадковим перевантаженням кронштейна. •Використання виробу особами (включно з дітьми), чий фізичні, сенсорні або розумові вади або відсутність досвіду і знань не дозволяють їм безпечно користуватися ним, допускається, тільки якщо такі особи перебувають під наглядом або проінструктовані щодо експлуатації виробу особою, відповідальною за їхню безпеку. •Діти не повинні гратися з виробом.</p>                                                                                                                                                                        |
| RO MD       | <p>Instrucțiuni de siguranță și avertizări •Înainte de utilizarea dispozitivului, citiți manualul de utilizare. •Respectați instrucțiunile de siguranță menționate în acest manual. •Mai întâi citiți cu atenție manualul de utilizare. •Nu utilizați suportul TV dacă acesta este deteriorat. •Nu utilizați și nu depozitați suportul TV în medii cu un nivel ridicat de praf sau umiditate. •Asigurați-vă că greutatea televizorului nu depășește capacitatea de încărcare a suportului TV. •Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice daune cauzate de instalare, utilizare necorespunzătoare, sarcină incorectă sau supra-sarcină accidentală. •Acest suport TV nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) ale căror capacități fizice, senzoriale sau mentale ori lipsa experienței și a cunoștințelor le împiedică utilizarea în siguranță, dacă nu sunt supravegheate sau dacă nu au fost instruite cu privire la utilizare de către o persoană responsabilă pentru siguranța acestora. •Copiii nu trebuie să se joace cu suportul TV.</p>                                                                                                                                      |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LT    | <p>Saugos nurodymai ir įspėjimai •Prieš naudodami įrenginį, perskaitykite naudotojo vadovą. •Vadovaukitės vadove pateiktais saugos nurodymais. • Pirmiausia atidžiai perskaitykite naudojimo vadovą. • Nenaudokite televizoriaus laikiklio, jei jis yra sugadintas. • Nenaudokite ir nelaikykite televizoriaus laikiklio aplinkoje, kurioje yra daug dulkių ar drėgmės. • Įsitinkite, kad televizoriaus svoris neviršija leistinos televizoriaus laikiklio apkrovos. • Gamintojas neatsako už jokią žalą, padarytą dėl montavimo, netinkamo naudojimo, netinkamos apkrovos ar atsitiktinės perkrovos. • Televizoriaus laikiklis nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinė, jutiminė ar protinė negalia arba patirties ir žinių trūkumas trukdo saugiai jį naudoti, išskyrus atvejus, kai juos prižiūri arba nurodo, kaip jį naudoti, už jų saugumą atsakingas asmuo. •Neleiskite vaikams žaisti su televizoriaus laikikliu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LV    | <p>Drošības norādījumi un brīdinājumi •Pirms ierīces lietošanas izlasiet lietotāja rokasgrāmatu. •Ievērojiet rokasgrāmatā sniegtos drošības norādījumus. • Vispirms uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. • Nelietojiet TV turētāju, ja tas ir bojāts. • Nelietojiet un neuzglabājiet TV turētāju vidē, kurā ir liels putekļu daudzums vai mitrums. • Pārļiecinieties, ka televizora svars nepārsniedz TV turētāja nestspēju. • Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas, lietošanas, nepareizas noslogošanas vai nejaušas pārlogošanas rezultātā. • TV turētāju nedrīkst lietot personas (tostarp bērni), kuru fiziskā, sensorā vai garīgā invaliditāte vai pieredzes un zināšanu trūkums neļauj to darīt drošā veidā, ja vien viņus neuzrauga vai nav instruējusi persona, kas ir atbildīga par viņu drošību. •Bērni nedrīkst spēlēties ar TV turētāju.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EE    | <p>Ohutusjuhised ja hoiatused •Enne seadme kasutamist tutvuge kasutusjuhendiga. •Järgige juhendis toodud ohutusjuhiseid. •Esmalt lugege hoolikalt kasutusjuhendit. • Arge kasutage TV-kinnitust, kui see on kahjustatud. • Arge kasutage ega hoidke TV-kinnitust tolmuses või niiskes keskkonnas. • Veenduge, et televiisori kaal ei ületaks TV-kinnituse kandevoimet. • Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud paigaldamise, vaarkasutamise, vale laadimise või juhusliku ulekoormamise tagajärjel. • Tv-kinnitus ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sh lastele), kelle füüsilise, sensoorne või vaimne puue või kogemuste ja oskuste puudumine takistab selle ohutut kasutamist, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid jalgib või neile on antud juhiseid selle kasutamiseks. •Lapsed ei tohi TV-kinnitusega mängida.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| BG    | <p>Инструкции за безопасност и предупреждения •Преди да използвате устройството, прочете ръководството за потребителя. •Спазвайте инструкциите за безопасност, дадени в настоящото ръководство. • Първо, прочетете внимателно инструкцията за употреба. • Не използвайте стойката за телевизор, ако е повредена. • Не използвайте и не съхранявайте телевизионния монтаж в среда с висока степен на запрашаване или влажност. • Уверете се, че теглото на телевизора не надвишава товароносимостта на телевизионния монтаж. • Производителят не носи отговорност за щети, причинени от монтаж, неправилна употреба, неправилно натоварване или случайно претоварване. • Стойката за телевизор не е предназначена за употреба от лица (включително деца), чиито физически, сензорни или умствени увреждания или липса на опит и експертиза пречат на безопасната и употреба, освен ако не са наблюдавани или инструктирани за употребата му от лице, отговорно за тяхната безопасност. • Децата не трябва да си играят с стойката за телевизор.</p>                                                                                                                                                                                  |
| FR BE | <p>Consignes de securite et avertissements •Avant d'utiliser cet appareil, lire attentivement la Notice utilisateur. •Toujours veiller a respecter les consignes de securite stipulees dans la presente notice. • Lire attentivement la Notice utilisateur avant d'utiliser cet appareil. • Ne pas utiliser le support s'il est endommage. • Ne pas utiliser et ne pas entreposer le support dans un environnement tres poussiereux ou humide. • Toujours s'assurer que le poids du televiseur ne depasse pas la capacite du support. • Le fabricant decline toute responsabilite envers les dommages causes par l'installation, une mauvaise utilisation, une charge incorrecte ou une surcharge accidentelle. • Ce support TV n'a pas ete concu pour etre utilise par des personnes (enfants compris) qui ont des capacites physiques et/ou sensorielles limitees, qui ont des troubles mentaux ou qui ne sont pas suffisamment experimentees, a moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne qui est responsable de leur securite ou qu'une telle personne leur ait fait suivre une formation relative a l'utilisation du support. •Faire en sorte que les enfants ne puissent pas jouer avec ce support TV.</p> |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IT      | <p>Istruzioni e avvertenze di sicurezza •Prima di utilizzare il dispositivo, leggere le istruzioni per l'uso. •Osservare le istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale. • Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima dell'uso. • Non utilizzare il supporto TV se è danneggiato. • Non utilizzare né conservare il supporto TV in ambienti molto polverosi o umidi. • Assicurarsi che il peso del televisore non superi la capacità di carico del supporto TV. • Il produttore non è responsabile per eventuali danni causati dall'installazione, dall'uso improprio, dal carico errato o dal sovraccarico accidentale. • Questo supporto TV non è destinato a essere usato da persone (compresi i bambini) la cui disabilità fisica, sensoriale o mentale o la mancanza di esperienza e conoscenza impediscono loro l'uso sicuro dell'apparecchio, a meno che non siano supervisionate o debitamente istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. •I bambini non devono giocare con il supporto TV.</p> |
| NL      | <p>Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen •Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gaat gebruiken. •Volg de veiligheidsinstructies in deze handleiding. • Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing. • Gebruik de tv-beugel niet als deze beschadigd is. • Gebruik en bewaar de tv-houder niet in een omgeving met veel stof of vocht. • Zorg ervoor dat het gewicht van de tv niet hoger is dan het draagvermogen van de tv-beugel. • De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door installatie, verkeerd gebruik, onjuiste belasting of onbedoelde overbelasting. • Deze tv-beugel is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) die vanwege hun fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen of gebrek aan ervaring en kennis niet in staat zijn om het product veilig te gebruiken, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. •Kinderen mogen niet met de tv-beugel spelen.</p>                                          |
| ES      | <p>Instrucciones y advertencias de seguridad • Antes de utilizar el dispositivo lea el manual de instrucciones. •Siga las instrucciones de seguridad indicadas en este manual. • En primer lugar, lea atentamente el manual de instrucciones. • No utilice el soporte de TV si está dañado. • No utilice ni almacene el soporte de TV en entornos con mucho polvo o humedad. • Asegúrese de que el peso del televisor no supere la capacidad de carga del soporte. • El fabricante no se hace responsable de los daños causados por la instalación, el uso incorrecto, la carga inadecuada o la sobrecarga accidental. • Este soporte de TV no está destinado para que lo utilicen personas (niños incluidos) cuya capacidad física, sensorial o mental, o su experiencia y conocimientos, no sean suficientes para utilizarlo de forma segura, a menos que lo hagan bajo supervisión o tras recibir instrucciones sobre el uso adecuado por parte del responsable de su seguridad. • Los niños no deben jugar con el soporte de TV.</p>                          |
| PT      | <p>Instruções e avisos de segurança •Leia o manual do utilizador, antes de utilizar o dispositivo. •Siga as instruções de segurança constantes do manual. • Primeiro, leia atentamente o manual de instruções. • Não utilize o suporte de TV, caso este esteja danificado. • Não utilize nem guarde o suporte de TV em ambientes com excesso de poeira ou humidade. • Certifique-se de que o peso da televisão não excede a capacidade de carga do suporte de TV. • O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos causados pela instalação, utilização indevida, carregamento incorreto ou sobrecarga accidental. • O suporte de TV não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cuja deficiência física, sensorial ou mental ou falta de experiência e conhecimentos impeçam a sua utilização segura, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas na sua utilização por uma pessoa responsável pela sua segurança. • As crianças não devem brincar com o suporte de TV.</p>                                                      |
| GR   CY | <p>Οδηγίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις•Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.•Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο. • Καταρχάς, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών. • Μην χρησιμοποιήσετε τη βάση τηλεόρασης αν έχει υποστεί ζημιά. • Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη βάση τηλεόρασης σε χώρο με πολλή σκόνη ή υγρασία. • Διασφαλίστε ότι το βάρος της τηλεόρασης δεν υπερβαίνει την ικανότητα φορτίου της βάσης τηλεόρασης. • Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από την εγκατάσταση, την εσφαλμένη χρήση, την εσφαλμένη φόρτωση ή την ακούσια υπερφόρτωση. • Η βάση τηλεόρασης δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (μεταξύ άλλων παιδιά) των οποίων η σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική υστέρηση ή η έλλειψη πείρας και γνώσεων δεν επιτρέπει την ασφαλή χρήση της, εκτός εάν επιτηρούνται ή έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της από άτομο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. • Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη βάση τηλεόρασης.</p>                 |

---

SE Sakerhetsanvisningar och -varningar •Las bruksanvisningen innan du anvander enheten. •Folj sakerhetsanvisningarna i bruksanvisningen. • Las forst noggrant igenom bruksanvisningen. • Anvand inte TV-vaggfastet om det ar skadat. • Anvand eller forvara inte TV-vaggfastet i en miljo med hog dammhalt eller luftfuktighet. • Se till att TV:ns vikt inte overstiger TV-vaggfastets barformaga. • Tillverkaren ansvarar inte for skador som orsakats av installation, felaktig anvandning, felaktig lastning eller oavsiktlig overbelastning. • TV-vaggfastet ar inte avsett att anvandas av personer (inklusive barn) vars fysiska, kognitiva eller mentala funktionshinder eller brist pa erfarenhet och sakkunskaper forhindrar en saker anvandning, om de inte overvakas eller instrueras i anvandningen av en person som ansvarar for deras sakerhet. •Barn far inte leka med TV-vaggfastet.

---

FI Turvallisuusohjeet ja varoitukset •Lue kayttoohje ennen laitteen kayttoa. •Noudata kayttoohjeessa annettuja turvallisuusohjeita. • Lue ensin kayttoohje huolellisesti lapi. • Ala kayta TV-kiinniketta, jos se on vaurioitunut. • Ala kayta tai sailyta TV-kiinniketta polyisessa tai kosteassa ymparistossa. • Varmista, etta television paino ei ylita TV-kiinnikkeen kantokykyä. • Valmistaja ei ole vastuussa asennuksesta, vaarinkaytosta, virheellisesta kuormituksesta tai vahingossa tapahtuneesta ylikuormituksesta aiheutuneista vahingoista. • TV-kiinniketta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkiloiden kaytoon, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen vamma tai kokemuksen ja asiantuntemuksen puute estavat turvallisen kayton, ellei heidan turvallisuudestaan vastaava henkilo valvo heita. •Lapset eivat saa leikkia TV-kiinnikkeella.

---

DK Sikkerhedsforskrifter og advarsel •Las brugsanvisningen, for du tager enheden i brug. •Folg de sikkerhedsforskrifter, der er angivet i brugsanvisningen. • Las forst brugsanvisningen omhyggeligt igennem. • Brug ikke TV-beslaget, hvis det er beskadiget. • Brug eller opbevar ikke TV-beslaget i omgivelser med meget stov eller hoy fugtighed. • Sorg for, at fjernsynets vagt ikke overstiger TV-beslagets bareevne. • Producenten er ikke ansvarlig for skader forarsaget af installation, forkert brug, forkert belastning eller utilsigtet overbelastning. • TV-beslaget er ikke beregnet til at blive betjent af personer (inklusive born), hvis fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller mangel pa erfaring og ekspertise forhindrer sikker brug, medmindre de er under opsyn eller instrueres i brugen af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. •Born ma ikke lege med TV-beslaget.